

☆HR662 の始動に関しまして☆

パレットから降ろす前にフロント側面にある調整レバーで刈高を上げてください



①燃料を確認して下さい



②燃料コックをタテ（開）
にして下さい



③スロットルレバーを
ウサギの位置にして下さい



④エンジンスイッチを
運転にして下さい



⑤走行クラッチレバーを
下げて切して下さい



⑥ナイフクラッチレバーを
下げて切して下さい



⑦チョークレバーを
閉の位置にして下さい



⑧スタータノブを握り、
圧縮を感じる位置から
勢いよく引いて下さい



⑨エンジン始動後はチョ
ークレバーを戻して暖機
運転を行ってください

- ガソリンは1ℓ入れておりますが、揮発する可能性があるため予め携行缶にご用意下さい
- 本機の左右のタイヤ（クローラー）がそれぞれブリッジの中央に位置するように合わせて下さい
- 積み下ろしの際はスロットルレバーはウサギ印とカメ印の中間位置にして下さい
- 本機がブリッジと荷台との境を越えるときに急に重心が変わりますのでご注意下さい

停止の方法



①スロットルをカメ印に



②エンジンスイッチを停止



③燃料コックを閉にする